



ATF IRIDESCENTI (ИРИДИСЕНТИ)

**Декоративное покрытие
с эффектом античных стен. С перламутровым блеском**

Описание: *Antiche Terre Fiorentine Iridescenti (ATF IRIDESCENTI)* - декоративная краска легких, пастельных тонов, которые идеально сочетаются с входящими в состав комплекта перламутровыми красителями.

Покрытие *ATF IRIDESCENTI* на водной основе, без запаха, легко моется, не выцветает под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Область применения: Покрытие *ATF IRIDESCENTI* наносится на внутренние поверхности помещений любого типа (частные квартиры, офисы, банки, концертные залы, бары, рестораны гостиницы, бутики, салоны и т.д.)

Подготовка поверхности: При подготовке поверхности для нанесения *ATF IRIDESCENTI*, недопустимо использование финишных шпаклевочных материалов на масляно-клеевой основе, алебастре и др., блокирующих впитывание *ATF IRIDESCENTI*.

Грунтовка: В качестве грунтовочного слоя под покрытие *ATF IRIDESCENTI* используется грунтовка *АСТИ-ФОН-ИРИДИ*, в которую добавляют один из 51 красителя Toner ATF (в количестве 1, 2 или 3 шт, в зависимости от интенсивности выбранного цвета). Грунтовка *АСТИ-ФОН-ИРИДИ* наносится в два слоя. Причем она разбавляется водой на 25-30% для первого слоя и на 20-25% для второго слоя. Время межслойной сушки зависит от вида поверхности, в среднем составляет 3-5 часов.

Подготовка покрытия: Покрытие *ATF IRIDESCENTI* поставляется в виде белой пастообразной массы. Для придания декоративной краске *ATF IRIDESCENTI* желаемого блеска в нее необходимо добавить один из шести перламутровых порошкообразных колорантов *Toner Perle Di Luce* и тщательно перемешать.

Не размешивайте *ATF IRIDESCENTI* механическими миксерами во избежание разбития белых частичек, находящихся в базе.

Нанесение: Заколерованная база *ATF IRIDESCENTI* наносится на подготовленную под покраску поверхность при помощи специальной кисти «CANDIS» ATF короткими штрихами. Одновременно рекомендуется наносить 1-2 м². Через 5-7 минут после нанесения, когда белые «частички» слегка влажные, их приглаживают специальным шпателем «CANDIS» ATF.

Высыхание:

- на отлип - 2 часа.
- окончательное - 1 сутки.

Очистка инструмента: Во влажном состоянии покрытие смывается водой. Высохшее покрытие можно удалить лишь агрессивными растворителями или механически.

Комплект:

Грунтовка *АСТИ-ФОН-ИРИДИ* – 2,5 л.

Колорант для *АСТИ-ФОН-ИРИДИ Toner ATF* (51 цвет) – 250 мл.

Краска *ATF IRIDESCENTI* (база) – 2,5 л

Перламутровый пигмент для *ATF Iridescenti Toner Perla di luce* – 200 г.

Расход: 2,5 л. на 20м².

Уход, хранение, нанесение: Уход за покрытием *ATF IRIDESCENTI* производится с помощью теплой воды и мыла. Минимальная температура хранения и нанесения +5°C

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

Цвета по сравнению с образцами в каталоге могут иметь незначительные расхождения. Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в каталоге могут иметь незначительные расхождения. Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в большой емкости, а так же делать пробный выкрас перед нанесением.